



NETTOYAGE DU PANIER DE LA POMPE DE LA POMPE

Nettoyer son panier de pompe en 6 étapes



1

- Assurez vous que la pompe est arrêtée
- Appuyer sur Off pour éteindre la pompe (1)
- Coupez l'alimentation générale (2) du tableau électrique du local technique



Tab. élec. Local tech.



2

- Assurez-vous que toutes les vannes du circuit sont fermées :
- vanne rouge en position perpendiculaire au tuyau (3)
- poignée de la tête de filtre sur la position "Close" (4)

3

- Retirez la cloche transparente en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (5 et 6)



4

- Retirez le panier du filtre et nettoyer le à l'eau claire (7)
- Remettez le panier propre dans la pompe, le trou face à l'arrivée du skimmer (8)



5

- Vérifiez la bonne mise en place et la propreté du joint de la cloche. Enduisez de graisse de silicone (9).
- Serrez modérément (10)



6

- Réouvrir la vanne (11)
- Remettre la poignée sur position "Filter" (12)
- Remettre l'alimentation générale (13)
- Rallumez la pompe (14) et contrôler que tout fonctionne normalement avant de quitter le local.



En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire appel à notre service entretien, nettoyage, SAV.


PAITA : 46 42 42

KONE : 47 51 51

azur@azurpaita.nc

Ouvert en continu 6 jours / 7, de 8h à 18h

Tab. élec. Local tech.



14

